

IQAir Dental Series

Specialized air cleaning systems for the dental offices



Features & Benefits

- Specifically developed for dental offices
- Effectiveness documented in test by Heidelberg University
- Excellent filtration of particles
- White and light gray color scheme fits in any dental office
- All of IQAir's advanced housing and user control features

Applications

- Drill aerosol control
- Microorganism control
- Mercury vapor
- Disinfectant control

Customized Pollution Control for Dental Offices

The IQAir Dental Series consists of two air cleaners. The IQAir Dental Hg FlexVac is a mobile air cleaning system with a flexible suction arm. It is designed to capture drill aerosols, abrasion powder and mercury vapors during dental procedures. The pollutants are captured by a flexible suction duct before they can spread to other areas in the room.

The IQAir Dental Pro is a dental room air cleaning system. It is designed to be placed anywhere in a dental office and clean the air by constant recirculation within the room.

Both systems are based on the IQAir GC design and contain filter cartridges, which optimize them for the pollutants found in dental offices. The neutral white and light grey design integrate perfectly in all dental offices.

Model Dental Pro

Pollutant Control for
volatile organic compounds,
mercury vapors, odors,
microorganisms

Air Cleaning Mechanism
captures room air pollutants



Dental HG FlexVac

drill aerosols, mercury vapors,
microorganisms

captures drill pollutants at the
source



System Design

1. User Control Panel
2. Carrying Handle
3. No-Draft Diffuser
4. Particle Post-Filter Sleeves
5. Gas & Odor Filter Cartridges
6. Snap-Open Locking Arms
7. High-Performance Centrifugal Fan
8. Advanced Fan Control
9. Pre-Max Pre-Filter (Class H11)
10. Dual Floor Air Intake

Supplied Accessories

- Set of 4 casters
- Remote control (batteries included)
- Cartridge insertion tool
- User manual
- Certificate of Performance
- Extra long (10') detachable power cable



HOSPITAL ENGINEERING CZ
Člen Asociace výrobců a dodavatelů zdravotnických prostředků

HOSPITAL ENGINEERING CZ, s.r.o.
Nádražní 7, 602 00 Brno
tel./fax.: 00 420 543 331 101-2
www.hospitalengineering.cz