

# IQAir GC Series

**IQAir's compact air cleaners for advanced gas and odor control**



## Features & Benefits

- Unique cartridge system allows for superior gas and odor control
- Four customized models for your specific gas and odor removal needs
- Excellent filtration of particles
- All of IQAir's advanced housing and user control features

## Applications

- Tobacco smoke control
- Multiple chemical sensitivity
- Odor control
- Chemical control

## Customized Gas and Odor Control

The GC Series is IQAir's most compact air cleaner range with customized filters for specific gaseous contaminants and odors. Just like a professional gas mask, IQAir maximizes filter efficiency

for different gases and odors by offering the right filter cartridge. And while gas and odor control is a particular strength of these systems, the GC Series also offers excellent filtration efficiency for particles.

### Model

**GC VOC  
GC Chemisorber**

**GC MultiGas  
GC AM**

### Gas Phase Control for

volatile organic compounds  
formaldehyde, hydrogen sulfide,  
nitric oxide and sulfur dioxide  
wide spectrum of gases  
ammonia and amines

### Efficiency for Particles

> 99,00 % at 0.3  $\mu\text{m}$



## System Design

1. User Control Panel
2. Carrying Handle
3. No-Draft Diffuser
4. Particle Post-Filter Sleeves
5. Gas & Odor Filter Cartridges
6. Snap-Open Locking Arms
7. High-Performance Centrifugal Fan
8. Advanced Fan Control
9. Pre-Max Pre-Filter (Class H11)
10. Dual Floor Air Intake

## Supplied Accessories

- Set of 4 casters
- Remote control (batteries included)
- Cartridge insertion tool
- User manual
- Certificate of Performance
- Extra long (10') detachable power cable



**HOSPITAL ENGINEERING CZ**  
Člen Asociace výrobců a dodavatelů zdravotnických prostředků

HOSPITAL ENGINEERING CZ, s.r.o.  
Nádražní 7, 602 00 Brno  
tel./fax.: 00 420 543 331 101-2  
www.hospitalengineering.cz