

# IQAir Personal Health Series

IQAir high-performance air cleaners for homes and offices



## Features & Benefits

- Highest total system efficiency in the industry
- Wide spectrum gas and odor removal
- Individually tested and certified for guaranteed performance
- Winner of Independent German Consumer Test
- Low Noise Design
- Intelligent filter life monitor

## Applications

- Mold spore control
- Pet dander control
- House dust mite allergen control
- Pollen control
- Light tobacco smoke control
- General indoor air pollution control

## The World's Most Uncompromising Line of Room Air Cleaners

The IQAir HealthPro and the IQAir HealthPro Plus are the world's most advanced air cleaners available for homes and offices. In fact, these IQAir systems are the only residential air cleaners to use superior HyperHEPA technology that is used in today's modern million-dollar cleanrooms and hospitals. As a result, these air cleaners remove more pollution particles, such as allergens and dust from the air than conventional air cleaners. Germany's consumer foundation rated the IQAir HealthPro Plus the most effective air cleaner for allergy sufferers.



HyperHEPA filter

<b>Model</b>	<b>Efficiency for Particles</b>	<b>Gas and Odor Filter</b>	<b>Air Delivery at 230V 50Hz</b>
<b>Allergen 100</b>	>99.5% at MPPS	no	380 m <sup>3</sup> /h
<b>HealthPro 250</b>	>99.5% at MPPS	V5-Cell	350 m <sup>3</sup> /h

To help eliminate gaseous pollutants and odors, the IQAir HealthPro offers revolutionary V5-Cell gas filtration technology. This filter offers excellent reduction of cooking odors and low concentrations of volatile organic compounds (VOCs) from building materials or cleaning agents.

For MCS sufferers and applications with tobacco smoke or elevated levels of gaseous pollutants and odors, the IQAir GC Series is recommended.



## System Design

- 1. User Control Panel**
- 2. Carrying Handle**
- 3. No-Draft Diffuser**
- 4. Cleanroom-Grade HyperHEPA Filter**
- 5. Advanced Gas & Odor Control Filter**
- 6. Snap-Open Locking Arms**
- 7. High-Performance Centrifugal Fan**
- 8. Advanced Fan Control**
- 9. Pre-Max Pre-Filter (Class F9)**
- 10. Dual Floor Air Intake**

## Supplied Accessories

- Set of 4 casters
- Remote control (batteries included)
- User manual
- Certificate of Performance
- Extra long (10') detachable power cable



**HOSPITAL ENGINEERING CZ**

Člen Asociace výrobců a dodavatelů zdravotnických prostředků

HOSPITAL ENGINEERING CZ, s.r.o.  
Nádražní 7, 602 00 Brno  
tel./fax.: 00 420 543 331 101-2  
www.hospitalengineering.cz